

tetto veicolo

copertina

70178.00

50

25

fiancata veicolo

guida

piastra porta rullo

VTSP 3,5x16

forare e svasare

serrandina

copertina

- 1) Montare il profilo di battuta inferiore
- 2) Posizionare le guide
- 3) Montare la copertina superiore
- 4) Posizionare le piastre con le ruote ed i supporti rullo già montati in riferimento alle guide (vedi schema)
- 5) Fissare le piastre
- 6) Infilare il rullo nei supporti nella posizione corretta come indicato nello schema e sul rullo(vedi allegato)
- 7) Togliere le guide
- 8) Infilare la serrandina nel vano dal davanti (la serranda si presenta come nello schema ricambi)
- 9) Fissare definitivamente le guide
- 10) Fissare le cinghie sul rullo già precaricato (vedi allegato)
- 11) Togliere la sicura del rullo, ruotarlo manualmente nel senso di carica e rilasciarlo (N.B. ora la serranda si avvolge sul rullo) Se da caricare seguire la freccia per il senso di rotazione di carica e il numero di giri indicato sul rullo stesso
- 12) Fissare gli aglass all'esterno delle guide nella posizione bassa
- 13) Fissare gli aglass all'esterno delle guide nella posizione alta
- 14) Fissare il profilo gronda (se richiesto/fornito)
- 15) Ingrassare le guide di scorrimento

N.B. la copertina fornita di serie può essere sostituita (a cura del montatore) da una struttura incorporata al veicolo (p.es lastratura)