

RULLO D. 60

ATTENZIONE :RULLO AVVOLGITORE PRECARICATO

Per il montaggio del rullo di richiamo inserirlo negli appositi supporti e nella posizione corretta come indicato (LATO DX INDICATO SUL RULLO SULLA DESTRA DEL VANO VISTO DA FUORI)

“LA BANDA NERA EVIDENZIATA SULLA CARTA (testa lato DX del rullo avvolgitore) INDICA LA POSIZIONE DELLA SPINA DI SICUREZZA”

Posizionare il rullo con la spina di sicurezza(chiusa dalla carta protettiva)in modo che questa risulti sotto il rullo; liberando il rullo dalla carta la spina fuoriesca dal rullo stesso.

NON LIBERARE IL RULLO DALLA SPINA DI SICUREZZA PRIMA DI AVER COMPLETAMENTE MONTATO TUTTA LA SERRANDA

Nel caso scaricaste il rullo avvolgitore prima di aver completato il montaggio,ricaricarlo seguendo il senso di rotazione di carica e il numero di giri indicati sempre sul rullo stesso; bloccarlo reinserendo la spina di sicurezza.

Ripetere nuovamente le operazioni precedenti.

“ Non caricare il rullo in senso opposto a quello indicato danneggereste irreparabilmente il rullo stesso (che sarebbe da sostituire). “